

REINIGUNGSEMPFEHLUNG Panth era Antifingerprint SM

Panth era ist eine extrem matte, jedoch auch samt weiche Oberfl ache.
Aufgrund einer Elektronenstrahlh artung ist Panth era  u erst robust, wasserabweisend und UV-best andig.
Dank des Antifingerprints werden Fingerabdr ucke auf der Oberfl ache verhindert.
Es kann mit herk ommlichen Pflegemitteln problemlos gereinigt und gepflegt werden und kleine Kratzer auf der Oberfl ache k onnen thermisch repariert werden und mit einem Radierer entfernt werden.

Allerdings sollte auf folgende Punkte geachtet werden:

- kein Schleifpapier oder Stahlwolle verwenden
- keine Reinigungsmittel mit  tzenden/ alkalischen Inhaltsstoffen
- Benutzung von nachfettenden Reinigern vermeiden, da solche einen Film auf der Oberfl ache hinterlassen k onnen
- achten Sie darauf, dass ein sauberes Mikrofasertuch verwendet wird

Verschmutzungen, wie Fruchtsaft, Sirup, Marmelade, Alkohol, Tee, Milch, Kaffee, Wein Tinte,

1. **ENTFERNEN** Sie die Flecken mit einem Mikrofasertuch und einem Fettl oser
2. **NACHWISCHEN** mit warmen Wasser und einem Mikrofasertuch

Verschmutzungen, wie Haarspray, Make-Up, Edding, Kugelschreiber, Wachs, Nagellack, Kalk, Speise ol, L osemittelr uckst ande

1. **ENTFERNEN** Sie die Verschmutzungen mit einem Nagellackentferner und einem K uchpapier
2. **NACHWISCHEN** mit einem Mikrofasertuch und einem Fettl oser
3. **NACHWISCHEN** mit warmen Wasser und einem Mikrofasertuch

Verschmutzungen, wie Gelatine, So en, Blut, Kleber uckst ande, Eiwei , Kaugummi, tierische und pflanzliche Fette

1. **ENTFERNEN** Sie die Verschmutzung mit K uchpapier
2. **ENTFERNEN** Sie die Flecken mit einem Mikrofasertuch und einem Fettl oser.